

턴테이블형 코팅기

사용자 메뉴얼

수동 모드

수동 테스트 모드
메인화면

동작 확인

빵가루 센서


전진 센서


후진 센서


카운터 센서


수동 동작

컨베이어

수액기

턴테이블

공급기

배출롤러

커튼월

SOL1

SOL2

컨베이어 OFF

수액기 OFF

턴테이블 OFF

공급기 OFF

배출롤러 OFF

커튼월 OFF

OFF

OFF

각 기능별로 하나씩 작동 TEST가 가능한 모드입니다.

자동 모드

자동 운전 모드
메인화면

	현재 주파수 [Hz]	주파수 설정 [Hz]
컨베이어 INV.	15.45	35.00
수액기 INV.	13.66	25.00
턴테이블 INV.	14.44	30.00
공급기 INV.	14.08	30.00
배출롤러 INV.	13.66	40.00
커튼월 INV.	17.55	35.00

현재 작업 수량
0

작업 수량 설정
999999

수량 초기화
알람 리셋

시작
정지

- 1 주파수: 각 기능별 주파수입니다.
(설정되어 있는 주파수로 사용 및 사용자 임의로 설정 가능)
- 2 현재 작업 수량: 완성된 제품의 수량을 표시합니다.
- 3 수량 초기화: 현재 작업 수량을 초기화합니다.
- 4 알람 리셋: 알람 작동 시 알람을 종료합니다.
- 5 시작: 기계의 모든 기능이 동시에 작동합니다.
(아날로그 [시작] 버튼으로 작업이 가능합니다.)
- 6 정지: 기계의 작동을 멈추게 합니다.
(아날로그 [일시정지] 버튼을 누르고 있는 동안 기계를 일시적으로 정지할 수 있습니다.
버튼에서 손을 떼면 기계가 다시 작동합니다.)

비상 정지



비상 정지 버튼을 누르면
기계의 전원이 즉시 종료됩니다.



비상 정지 버튼을 돌리면
기계의 전원이 켜집니다.

데이터 설정 화면

운전 데이터 설정

메인 화면

주파수 설정 [Hz]	가속시간 [SEC]	감속시간 [SEC]	
컨베이어 INV.	35.00	10.00	10.00
수액기 INV.	25.00	10.00	0.00
턴테이블 INV.	30.00	10.00	0.00
공급기 INV.	30.00	10.00	0.00
배출롤러 INV.	40.00	10.00	0.00
커튼월 INV.	35.00	10.00	0.00

빵가루공급타이머

공급시간 0.0 초

공급시간 설정 0.0 초

회전 SOL 타이머

회전시간 0.0 초

회전시간 설정 0.0 초

역신과공감

운전 데이터 설정 모드입니다.
각 기능 별로 [주파수/ 가속시간/ 감속 시간]을
조절할 수 있습니다.

Numeric Keypad

35.00

0.00-60.00

1	2	3	DEL	
4	5	6	<	>
7	8	9	CLR	
+/-	0	.	ENT	

1~2초간 클릭

입력창이 나오면
원하는 세팅 값을 입력해 줍니다.

제품 제원

크기 가로 283 x 세로 130 x 높이 170(cm)
무게 약 600kg
전원 3상 380V/ 1.7KW/H

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

- 정격 전원(380v/3상 4선식) 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.
- 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
- 제품을 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치 후 고정 스토퍼를 사용하여 단단히 고정하세요.
- 전원 코드(전선)가 제품에 눌리지 않도록 설치하세요.
- 정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
- 전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.
- 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 플러그를 뺄 때에는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지말고 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
- 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.